FOSTEX

FE108EΣ



FE108E Σ は、好評の "ESコーン" に新開発 振動板構造 "HP振動板" を採用した10cmフ ルレンジモデルです。

紙臭さを排除し透明できめ細かい音質を有する ESコーンに、高い剛性と優れた指向特性、そ して低歪みを実現するHP振動板との融合は、 新しいフルレンジの世界を切り開きます。

主な特長


高剛性、低歪みを実現するHP振動板

HPとはHyperbolic Paraboloid の略で、通称HP Shell(双曲放物曲面)と呼ばれている3次曲面構造です。HP構造は、曲面でありながら従来の曲線で構成されている振動板と異なり、基本的に直線構造で構成されています。このため、面内応力としてせん断力のみが存在し、曲げ応力が働かない

ため、高い強度が得られます。この高

い強度により、振動板の共振周波

数が高くなり、従来の振動板に 比べてスピード感のある立ち 上がりの早い音質が得られ、 バックロードホーン用スピー カユニットに適した構造であ るといえます。



の定在波が振動板上に立たないので、ピークが発生せずスムースなレスポンスが得られます。


高い透明感ときめ細かさを持つESコーン

ESコーンの原料となる植物は芭蕉の仲間に属する多年生植物です。この繊維の特長として、繊維に澱粉質を含み、この澱粉質が繊維同士の結着を強固にし、従来のパルプにあった繊維同士の擦れによる雑音(紙臭さ)が極めて少なくなる点があります。 ESコーンは細くしなやかな繊維がよく絡み合った、密度の高い コーン紙となっています。このため非常にロスの少ない振動板となり、HP振動板形状を採用することにより高い剛性と低歪みを実現し、情報量が飛躍的に増大しました。EΣシリーズは中高音域において伸びやかできめの細かい音質でありながら、高剛性振動板により、バックロードホーンにより適したユニットとして生まれました。

優れた振幅応答性を持つ UDRタンジェンシャルエッジ/ダンパー

EΣシリーズの、エッジ/ダンパーにはESシリーズで好評の UDRタンジェンシャルエッジ/ダンパーを採用しています。こ のエッジ/ダンパーは構造上強度が高く、共振が高い周波数に 移動して分散するため、ロールエッジと大きく

異なり特定の大きなピークが発生しません。このため、周波数特性にピークやディップが発生しにくく、HP方式振動板と同様にスムースな特性が得られます。また、振幅が対称で大振幅時に徐々に動きをセーブ



ペンション特性により大音量時でクリップする事なく、小音量から大音量時までリニアに応答するスピード感溢れる再生を実現します。 $E\Sigma$ シリーズは、ESシリーズのテクノロジーを引き継ぎ、振動板からエッジに至るまで徹底した歪み排除の思想は、 $E\Sigma$ シリーズにも引き継がれています。

ø90mmの大型フェライト磁気回路

φ90mmの大型フェライト マグネットを使用した強力磁 気回路を採用し、高耐入力ボ イスコイルとともに、口径を 意識させないダイナミックレ ンジの広い再生を実現しまし た。



バックロードホーンに最適のフルレンジ

FE108EΣは、バックロードホーンの使用を前提に使いやすい、 Qo/moを設定しています。バックロードホーンならではのダ イナミックレンジの広い、スピード感溢れる再生音が最新のスピー カーテクノロジーにより、さらに向上しております。

推奨バックロードホーンエンクロージャ


高剛性/低歪みΗΡ振動板を採用したFE108EΣは、空気室に負荷をかけるドライバーとして、より理想の状態を実現することが可能になりました。この推奨例はFE108EΣの持つ高剛性/低歪み振動板の利点をいかし、低域でのホーンとの繋がりをスムーズにし、ワイドレンジでフラットな特性を狙っています。大きな特長として、

- 1) 空気室は、振動板の剛性を新たに考慮した最適設計。
- 2) 点音源を意識したバッフル面積とホーン開口位置。
- 3) 不要な箱鳴りによる音質劣化を抑える、効果的な補強構造。 が挙げられます。


10cm用としてはやや大型のバックロードホーンですが、スリムなトールボーイ的な寸法比に抑えたこの作例は、10cmフルレンジでは異例のワイドレンジを実現しました。十分に伸びた

低域は、不要に膨らみのある低音とは異なり、まるでホーン部 に専用のウーハーがあるかのようなタイトで重量感とスピード 感を両立してます。

また、効率的に小型化されたバッフルと小口径フルレンジのメリットが優れた音場感と定位をもたらし、クリアーな中高域が 爽やかでありながら、エネルギー感あふれるダイナミックなサウンドを感じることが出来ます。







1-	4	170	-	8
		8	5	¥
a 🗐	4	1		
Σ T	9	1	*	† .

■板寸法一覧(1台分)

番号	寸法 (W×H)	枚数	番号	寸法 (W×H)	枚数
1	170×210	1	16	170×80	1
2	170×395	2	17	170×65	1
3	170×144	1	18	170×50	2
4	170×285	1	19	170×36	1
5	170×271		20	170×25	1
6	170×315	1	21	335×36	1
7	170×425	1	22	271×45	1
8	170×250	1	23	532×50	1
9	170×80	1	24	410×50	1
10	170×900	1	25	250×50	1
11	170×532	1	26	265×50	1
12	170×200	2	27	900×445	2
13	170×155	1	28	810×50	3
14	170×125	1	29	60×50	6
15	170×100	1			

29 29 29 29 29 29	29 29	13	13	16	16	18	18	
					9	9	18	18
	11		12	12	12 12	12	15	15
1							3	3
	2		2		7		4	5
	2		2		7		4	5

			1 2				
6					17		
		14	14		17		
		22	22 2				T
		21			19	- 8	ī
		21			19	1	
	6	26		25			
	8	26		25			
		24					
8		24				-11=	
		23					Γ
		23					Π
28						29	
28						29	
28						29	ě
28						29	1
28						29	200
28						29	

バックロードホーンエンクロージャを作ろう

バックロードホーンエンクロージャは、あらかじめいくつかの音道ブロックに分けて組み立てます。 作例は大きく5つのブロックに分けて工作を進めると良いでしょう。



A=1+6+(29+29+29 +29+29+29)




B=3+4+21



E=5+22



C=11+12+23+(12~20)



D=(7+2+24)+(8+25) +(18+26)

本組立


●組立の流れ

①~⑥:音道部の製作


②:側板の接着

8: 裏板補強材の接着






①プロックA、Bを接着します。



② Cブロックを板6に合わせて接着します。



5 ②で組み立てたブロックにDを接着します。



 裏板補強28を接着したら、あとは端子板9にT100 を取り付け完成です。



③ ②で組み立てたブロックに天板2を接着します。



⑤ Eを取り付け、これで音道は完成です。




7 側板27を接着します。

■外形寸法 (External Dimensions) 8-95/1

+等子 RED MARKING Dimensions)

15

■周波数特性 (Frequency Response)



■規格

(Specifications)

(Equivalent Diaphragm Radius) マグネット重量 · · · · · 400g (Magnet Weight)

総重量 ············ 1.2Kg

(Net Weight)

推奨エンクロージャ形式・・・・・・ バックロードホーン型 (Standard enclosure) (Rear loaded horn)

[For further specifications including 'Thiele-small Parameters' areavailable on our official web site www.fostex.co.jp/int/pages/products/spunits/Unitindex.html.]

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず本書「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 本書は、お買い上げいただいたフォステクス製品を、安全にご使用いただくために必要な「禁止事項」・「注意事項」についてまとめて記載して あります。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、本書に記載されている事項をお守りいただくものですの で、大切に保管し、いつでもお読みいただける場所に置くようにしてください。



△記号は、注意しなければならない内容(警告を含む)を示しています。具体的な注意内容は△の中 や近くに、絵や文章で示しています。左図の場合は「懸電注意」を示しています。



○記号は、禁止内容(してはいけないこと)を示しています。具体的な注意内容は○の中や近くに、 絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。



●記号は、強制内容(必ずすること)を示しています。具体的な強制内容は●の中や近くに、絵や 文章で示しています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。

↑ 警告



機器本体に直接水がかかる場所では使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。特に 屋外での使用(雨天、降雪時、海岸、水辺)に はご注意下さい。



電源プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなど の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原 因となります。すぐに本製品に接続しているア ンプの電源を切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜いて下さい。

注意



本機に他のオーディオ機器を接続する場合、接 続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源 を切り説明に従って接続して下さい。また、接 続するコードは指定されたコードを使用して下 さい。



油煙や湯気の当たるような場所に置かないで下 さい。火災・感電の原因となることがあります



スピーカーやホーンを取り付ける場合、必ず付属のネジで確実に固定して下さい。落下によるけがや故障の原因となることがあります。



過大入力を加えないで下さい。火災や故障の原 因となることがあります。本製品の規格入力で ご使用下さい。

過大入力注意



取扱説明書は必ず読み、注意事項および使用方 法を厳守してください。安全性および性能を確 保するために必要です。

FOSTEX

フォステクスホームページ:http://www.fostex.co.jp)

●この製品の規格・外側などは、改良のため予告なしに変更することがあります。●この製品についてのお問い合わせ、当社製品のカタログ等のご請求は、企画販収Gまでどうぞ。